

## Larmmercy®

### Full HD 1080P pc ウェブカメラ(マイク付) ユーザーガイド(日本語訳)

#### ウェブカメラの用途

ウェビナーとその記録、オンライン会議、リモート訓練、リモート診療、インターネット配信(Youtube・インスタ Live や TikTok などのウェブキャスト)。

#### ウェブカメラのインストールと使用法

このウェブカメラをお使いのコンピュータやラップトップ・コンピュータの USB ポートに接続すると、新しいデバイス通知をポップアップ表示します。表示されない場合は、コンピュータのデバイスを開いてください。Manager->Image Device をクリックし、USB デバイスを確認します。

カメラを Apple 社制 Mac にリンクすると、この Web カメラを自動的にインストールします。他のソフトウェアは必要ありません。Mac が USB カメラを検出したかどうかを確認したら、[適用]メニューをクリックし、[この Mac について]をクリックします。表示されるポップアップウィンドウから「システムレポート」をクリックできます。Mac が表示する「システム情報」ウィンドウを表示し、USB セクションに移動して、Web カメラが接続デバイスとしてリストされているかどうかを確認します (USB Live Camera)。

#### 仕様：

型番	PGR-008
センサー	CCD/CMOS
ビデオ解像度	1920*1280
ビデオエンコーディング	M-JPEG
ビデオフレームレート	30FPS
オーディオ圧縮	Dual Stereo Microphone
サンプリングレート	192kbs
インストールレーション(Installation)	水平(Horizontal)
インストールドライバー	ドライバーフリー
材質	ABS 樹脂 + Acrylic
LED ライト	調整可能ソフトフィール LED ライト 4 個
フォーカスモード	手動可能な焦点距離

## ウェブカメラの設定


### Step1

サウンド設定をクリックし（コンピュータの右下隅にある小さなスピーカーアイコンを右クリックして録音デバイスをクリックします）、Web カメラまたはマイクを見つけます。



### Step2

HD Web カメラまたはマイクをデフォルトのデバイスとして設定すると、Web カメラは realtekHD オーディオ入力のようにになります。



### Step3

スピーカーのプロパティをクリックしてマイクの音量レベルを約 1/3 に調整します  
（注：ウェブカメラのマイクの感度は非常に高く、一般的なマイクの音量は 10 未満です。  
最大値はお勧めしません）

## FQA

Q：ウェブカメラが認識されません

A：再接続または別の USB ポートに変更してください

Q：画像がありません。

A： 1-再接続するか、別の USB ポートに変更してください。

2-レビューソフトウェアを再起動します。

3-PC を再起動します

Q：ラップトップ/ MacBook に Web カメラを入力し、会議/チャットソフトウェアを開くと、内部カメラは表示されましたが、この Web カメラビデオでは表示されませんでした

A：カメラを会議/チャットソフトウェアから切り替える必要があります

Q：ウェブカメラのフォーカスを調整するにはどうすればよいですか？

A：レンズの焦点距離は手動で調整できます。

Q：一部のソフトウェアで 1920×1080P ではなく 1280×720 が表示されるのはなぜですか

A：一部のソフトウェアは 1920×1080P をサポートしていませんが、最適な解像度を自動的に選択するためです。

## Windows10 でマイクをセットアップしてテストする方法

新しいマイクを取り付けるには、次の手順に従います。

- ・マイクが PC に接続されていることを確認してください。
- ・[スタート]> [設定]> [システム]> [サウンド]を選択します。
- ・[サウンド設定]で、[入力]> [入力デバイスの選択]に移動し、使用するマイクまたは録音デバイスを選択します。

すでにインストールされているマイクをテストするには：

- ・マイクが PC に接続されていることを確認してください。
- ・[スタート]> [設定]> [システム]> [サウンド]を選択します。
- ・サウンド設定で、[入力]> [マイクのテスト]に移動し、青いバーを探します。マイクに向かって話すと、上下します。バーが動いている場合は、マイクが正常に機能しています。バーの動きが見られない場合は、[トラブルシューティング]を選択してマイクを修正します。

島村商会

275-0012 千葉県習志野市本大久保 2-4-1-110

サポートサイト：<https://larmmercy.com/>

※このユーザーガイド(日本語訳)は、添付の英語版ユーザーガイドをそのまま訳したものです。(2021年3月7日)